



1. FORDON VEHICLE

Tillverkare <i>Manufacturer:</i> Toyota	Bild <i>Image:</i> 
Fordonsmodell <i>Vehicle model:</i> Prius	
Årsmodell <i>Model year:</i> 2015 -	
Kommentar <i>Comment:</i> Omfattar ej Prius Plus	

2. MATERIELBEHOV MATERIAL NEED

Finns CANBUS-adapter för fordonsmodellen? ☐ JA yes ☒ NEJ no
Is there a CANBUS adapter for this vehicle model?

Antal <i>Quantity:</i> 1	Artnr <i>Part no:</i> 1030	Namn <i>Name:</i> AL-100 Alkolås AL-100 Interlock
------------------------------------	--------------------------------------	---

3. FÖRBEREDELSE PREPARATION

Standard <i>Standard:</i> 1. Ta ur nycklar <i>Take keys out</i> 2. Stäng alla förbrukare i bilen, radio, belysning mm <i>Close any consumers like radio, lights etc</i> 3. Stäng dörren och vänta 3 minuter så att alla datorer går ner i viloläge <i>Close the door and wait for 3 minutes so that any computers enters sleep mode</i> 4. Klart att bryta strömmen <i>Ready to cut power</i> 5. Vid inkoppling, gör det omvända med stängda dörrar <i>At connection, do the reverse with closed doors</i>
Övriga förberedelser <i>Other preparations:</i>

4. INKOPPLING CONNECTION**Beskrivning** *Description:*

Kompletteras med bilder



Alkolåset väcks upp när föraren trampar på bromsen.

Interlock wakeup occurs when the driver presses the foot brake.

5. KOPPLINGSSCHEMA WIRING DIAGRAM

Bild Image	
1	Kopplas mot grå kabel (i kontakt F1 pos 4) <i>Connected to grey cable (in connector F1 pos 4)</i>
2	Jordas i chassi <i>Ground in chassi</i>
3	
4	
5	
6	
7	Kopplas mot klippt vit kabel (i kontakt F1 pos 11) <i>Connect to cut white cable (in F1 pos 11)</i>
8	Kopplas mot klippt vit kabel (i kontakt F1 pos 11) <i>Connect to cut white cable (in F1 pos 11)</i>
9	Kopplas mot ljusgrön kabel (i kontakt F1 pos 5) <i>Connect to lightgreen cable (in conn F1 pos 5)</i>
10	
11	Kopplas mot ljusblå kabel (i kontakt M59 pos 25) <i>Connect to lightblue cabel (in M59 pos 25)</i>

Diagrams

1	Red - +12 - 24V
2	Black - GND
3	Purple - MC & ALARM
4	Purple - MC & ALARM
5	Orange - STARTER 2 IN
6	Orange - STARTER 2 OUT
7	Yellow - STARTER 1 IN
8	White - STARTER 1 OUT
9	Green - IGN
10	Brown - DRIVER C & OVR+
11	BLUE - DOOR T+
12	N/A
13	N/A
14	N/A
15	N/A

← Wire

6. PLACERING HANDENHET HANDUNIT PLACEMENT

Beskrivning Description: Placera handenheten i samråd med kunden <i>Place hand unit where the costumer prefers</i>

7. TESTNING TESTING

Beskrivning Description: 1. Stäng dörrarna (lås ej), slå på tändningen, utför utandningsprov, starta bilen och kontrollera att displayen visar SAFE. 2. Stäng av tändningen, lås bilen, vänta 5 minuter (fristartstid) så att alkoholåset somnar, lås upp bilen och kontrollera att alkoholåset startar, utför utandningsprov,



starta bilen och kontrollera att displayen visar SAFE. Slå av tändningen och kontrollera att du får fristartstid.

1. Close all doors (don't lock), turn on the ignition, take breath test, start the car and check so that the display shows SAFE.

2. turn off the ignition, lock the car, wait 5 minutes (free start time) so the interlock enters sleep mode, unlock the car and make sure the interlock starts, take breath test, start the car and pay attention so that the display shows SAFE. Turn off the ignition and make sure the interlock displays the free start time (5 min)

8. ÖVRIGT OTHER

Beskrivning Description:

Visa [instruktionsvideon](#) på Dignitas hemsida för kunden. Försäkra dig om att användaren klarat blåstestet minst tre gånger innan fordonet lämnas ut. Demoenhet för presentation och blåsträning finns att beställa hos Dignita Systems AB.

Show the instruction video on Dignitas' web page for the customer. Make sure the user has had at least three successful blow attempts before the vehicle is handed over. Demo unit for presentation and training can be ordered from Dignita Systems AB.

DIGNITA KONTAKTUPPGIFTER DIGNITA CONTACT INFORMATION

Här finns kontaktuppgifter till Dignita om du behöver support eller vill uppdatera installationsanvisningen. Dignitas hemsida hittar du på www.dignita.se.

Here are Dignita contact information if you need support or want to update this installation manual. You will find Dignitas webpage on www.dignita.se.

Avdelning Department:	Telefon Phone:	E-mail e-mail:
Support allmänt	+46 90-129400	support@dignita.se
Support återförsäljare	+46 19-170001	support@dignita.se
Beställning Part 1 (Villk.)	+46 19-170000	order@dignita.se
Beställning Part 2 (Komm.)	+46 90-129400	order@dignita.se